

Einleitung

Bei dieser Dokumentation wurden Screenshots verwendet, welche die einzelnen Schritte der Einrichtung aufzeigen. Sollten in bestimmten Fällen noch zusätzliche Informationen nötig sein, stehen diese direkt unter dem jeweiligen Screenshot.

Es wurden folgende DummyNamen verwendet:

Muster@Domain = Ihre E-Mailadresse

• Domain = Bezeichnung der Mailbox (Bezeichnung ist frei wählbahr)

Einrichtung des CA Rootzertifikat für Nokia Handys

Das CA Rootzertifikat muss vor der Einrichtung der Mailkonten installiert werden. Ansonsten funktioniert die Einrichtung nicht richtig, da während der Einrichtung ständig Sicherheitshinweise angezeigt werden.

http://www.wired-net.de/service/downloads/CAroot_rapidssl.der







Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Nachdem das Zertifikat auf das Handy kopiert wurde, dieses im Dateibrowser auswählen...











Schritt 7

Installation des
CA Rootzertifikat abgeschlossen



Einrichten des E-Mailzuganges

Standard Verbindungsdaten

IMAP SMTP

Mail Server: post2.wired-net.de Mail Server: post2.wired-net.de

Verschlüsselung: SSL/TLS Verschlüsselung: STARTTLS
Port: 993 Port: 587

Die einzelnen Schritte:







Schritt 1



Der Assistent hilft beim Einrichten von Mailboxen. Zum Verbergen des Popup-Textes eine beliebige Taste drücken. Schritt 2



Schritt 3



Start Abbruch

Schritt 4 Schritt 5

Schritt 6









Schritt 7

Mailbox
Seite 6/6

Mailbox-Name

Domain

Fertigstell.

Zurück

Schritt 8



Schritt 9



Schritt 10



Schritt 11



Schritt 12



Schritt 13

Schritt 14

Schritt 15









Schritt 16 Schritt 17 Schritt 18

!! Bei "domain" nicht die TLD (z.B. .de) mit angeben.







Schritt 19 Schritt 20 Schritt 21





Domain

Benutzername
benutzer.domain

OK

Abbruch




Schritt 22

Schritt 23 !! Bei "domain" nicht die TLD (z.B. .de) mit angeben.

Schritt 24







Schritt 25

Da nur noch verschlüsselter

Zugang möglich, Port 587

verwenden

Schritt 26

Schritt 27